

- 1 Riegelbrett
- ② Schraublasche Art.Nr. 5161
- 3 Torsteher idealerweise 11/11 cm oder 9/9 cm Der Steher kann für den Pfostenanker ausgefräst (Aufpreis) werden.
- Abstand für Schloss ca. 0,5 cm mit Anschlag für Schloss Art.Nr. 5451 ca. 1,5 cm Abstand für Gartentorverschluss Art.Nr. 5410 ca. 3 cm
- ⑤ Anschlaglatte für Tor Diese entfällt wenn der Anschlag für Schloss Art. 5451 gewählt wird.
- 6 Schloss mit Drücker
- (7) Gartentor
- Torbänder mit Kegel
- (9) Abstand für Aufschraubkegel ca. 1 cm, wenn der Kegel auf der Rückseite des Stehers montiert wird, wie auf der Skizze darfgestellt

oder alternativ ca. 4,5 cm, wenn der Kegel in der Torlichte montiert wird

Abstand für Dübelkegel ca. 3 cm - dieser kommt bei Montage auf Beton- oder Mauerkegel zu Anwendung

Zaunelement